HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA AN TOÀN THÔNG TIN



BÁO CÁO THỰC HÀNH

Bài 3: Cài đặt các dịch vụ cơ bản trong Windows Server

Họ và tên: Vũ Thành Long

Mã sinh viên: B21DCAT012

Nhóm: 01

Môn học: Hệ điều hành Windows và Linux/Unix

Giảng viên giảng dạy: Đinh Trường Duy

Bài 3: Cài đặt các dịch vụ cơ bản trong Windows Server 1 GIỚI THIỆU BÀI THỰC HÀNH

1.1 Muc đích

- Giúp sinh viên hiểu được hoạt động và cơ chế tạo DHCP và DNS server.

1.2 Yêu cầu

- Sinh viên đã nắm được nội dung lý thuyết.
- Sinh viên hiểu các bước tao ra một DHCP và DNS server.
- Sinh viên biết cách cấp phát/xin địa chỉ IP cho máy client trong mạng LAN.

1.3 Nhóm thực hành

- 1 sinh viên.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT


2.1 Dịch vụ tên miền DNS

Dịch vụ tên miền là dịch vụ thiết yếu trong mạng Internet. Mỗi khi người dùng truy nhập tài nguyên trên mạng như trang Web, người dùng phải nhập vào địa chỉ trang web. Máy tính của người dùng sử dụng dịch vụ DNS để xác định vị trí vật lý (địa chỉ mạng) của máy tính chứa nội dung trang web mà người dùng muốn truy nhập đến.

Về mặt kỹ thuật, DNS là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phân tán dựa trên mô hình phân cấp chủ/khách để chuyển đổi tên máy chủ hay tên miền thành địa chỉ mạng Internet.

DNS mang lại các ưu điểm sau:

- ♣ Dễ sử dụng và đơn giản: người dùng chỉ cần nhớ tên của máy tính hay tài nguyên mạng thay vì các con số của địa chỉ mạng.
- ♣ Mở rộng: phân tán công việc phân rã tên/địa chỉ mạng trên nhiều máy chủ và cơ sở dữ liêu.
- ♣ Nhất quán: các địa chỉ mạng có thể thay đổi trong khi tên của các máy vẫn giữ nguyên làm cho các tài nguyên mạng dễ dàng xác định hơn.




Hình 3-1. Cấu trúc cây tên miền.

DNS chính là hệ thống phân cấp của cây tên các miền như trong hình trên. Ở gốc của cây chính là vùng gốc. Sau đó, được chia thành các vùng con, mỗi vùng có một máy chủ DNS tương ứng. Trách nhiệm quản trị tại bất kỳ vùng nào được ủy nhiệm hay phân chia 35 qua việc tạo các miền con mà tên miền này được gán cho một máy chủ khác và một đối tượng quản trị khác. Mỗi một nút hay là trong cây chính là bản ghi tài nguyên (resource record) lưu thông tin thuộc về tên miền. Bản ghi tài nguyên phổ biến nhất là địa chỉ máy trạm cho biết tên của máy và địa chỉ mạng tương ứng.

Miền gốc nằm trên đỉnh của cây tên miền

- ♣ Tên miền gốc .com, .edu, .vn
- ♣ Tên miền mức 2: microsoft.com



Hình 3-2. Cách phân rã địa chỉ DNS

Mỗi khi cần xác định địa chỉ máy DNS khách (máy người dùng) gửi yêu cầu tới máy chủ DNS chính hay máy chủ DNS của mạng ứng với người dùng. Nếu máy chủ DNS chính có sẵn thông tin thì nó sẽ gửi trả thông điệp kết quả cho người dùng. Nếu không, máy chủ DNS này sẽ chuyển tiếp yêu cầu của người dùng tới máy chủ DNS thứ cấp. Quá trình tiếp diễn cho đến khi nhận được kết quả.

2.2 Dịch vụ DHCP

DHCP giúp việc quản lý và cấp phát tập trung và tự động địa chỉ mạng Internet cho các máy tính trong mạng. Ngoài ra, dịch vụ này còn giúp cài đặt các tham số khác một cách tự động cho các máy tính trong mạng như địa chỉ máy chủ DNS, cổng kết nối ra bên ngoài.

Máy chủ DHCP duy trì danh sách các địa chỉ Internet và cấp cho các máy tính trong mạng sử dụng theo khoảng thời gian xác định thường gọi là cho thuê địa chỉ. Việc sử dụng DHCP làm cho việc cấu hình mạng trở nên dễ dàng đặc biệt khi có nhiều máy tính. Dải địa chỉ mạng Internet được sử dụng hiệu quả hơn do địa chỉ Internet chỉ được cấp phát khi có yêu cầu. Tuy nhiên, máy chủ DCHP trở thành điểm thắt nút trong mạng. Nếu máy chủ này không hoạt động toàn bộ các máy tính sẽ không được đặt cầu hình chính xác và sẽ không hoạt động theo.

Khi xây dựng hạ tầng cho DHCP cần xem xét số lượng mạng vật lý hay lô-gíc cần tự động cấu hình IP, vị trí bộ định tuyến và số mạng LAN ảo. Trên cơ sở đó xác định các tham số cần thiết cho máy chủ DHCP hoạt động.

Tham số quan trọng cần xác định là dải địa chỉ mà máy chủ DHCP quản lý. Trong dải địa chỉ này cần xác định các nhóm địa chỉ dành riêng không dùng để cấp phát cho các máy tính trong mạng. Nhóm địa chỉ có thể phục vụ mục đích riêng như gán cố định cho các máy chủ/dịch vụ của mạng. Không gian địa chỉ còn lại dùng để cấp phát cho các máy trong mạng.

3 NỘI DUNG THỰC HÀNH


3.1 Chuẩn bị môi trường


- 1 máy Windows Server có địa chỉ IP: 192.168.10.1, gateway: 192.168.10.20
- 1 máy Windows 7 có IP động


3.2 Các bước thực hiện

3.2.1 Cài đặt và cấu hình DHCP Server


❖ Cài đặt DHCP Server








Vào Tools → DHCP. Lưu ý phải có biểu tượng dấu tích xanh lá cây ở IPv4 và IPv6 mới thành công





- ❖ Cấu hình dịch vu DHCP
- Yêu cầu:
- -Tạo một scope có tên là DHCP-lab, gồm các địa chỉ IP của lớp mạng 192.168.10.0/24
- -Trừ các địa chỉ trong dải 192.168.10.1-192.168.10.30 cho các máy server, máy in và mục đích khác
- -Card mạng trên các máy server và client là vmnet4
- -Tắt tường lửa trên tất cả các máy (nếu không muốn tắt tường lửa thì chỉ cần cho phép lệnh ping là đủ)
- -Tắt dịch vụ DHCP của VMWare trong Virtual Network Editor
- Trước khi DHCP server có thể gán các địa chỉ IP ta cần tạo một scope và ủy quyền (authorize) cho DHCP server
- -Scope: dải địa chỉ IP được dùng để gán cho máy tính yêu cầu dynamic IP address
- -Chỉ DHCP server được ủy quyền mới có thể chạy trên hệ thống mạng của mình



Nhập IP đầu và IP cuối của dải IP ta muốn cấp phát


Nhập dải IP ta không muốn cấp cho các máy client. Nếu 1 địa chỉ riêng lẽ thì chỉ gõ địa chỉ IP đầu tiên...






Nếu cài đặt DHCP server trên máy đã cài ADDS và DNS server thì nhập thông tin vào đây → Next

Chọn Yes → Finish



Mục Address Pool là nơi chứa các range IP mà ta đã cài đặt



Kiểm tra trên máy client đã nhận được IP do DHCP cấp tự động chưa.

- → Trong cmd gõ ipconfig /release để trả IP về cho server.
- → Tiếp theo gõ ipconfig /renew để xin cấp địa chỉ IP mới từ DHCP server
- → Hình dưới thể hiện là máy client đã nhận IP từ 192.168.10.31 trở đi, đúng như cấu hình

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Dell\zipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix : vuthanhlong012.it
Link-local IPv6 Address . . . : fe80::a584:e714:ddd4:ed71x11
IPv4 Address . . . : 192.168.10.31
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . : 192.168.10.20


Tunnel adapter isatap.localdomain:


Media State . . . . . . . . . . Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :

C:\Users\Dell>
```


3.2.2 Cài đặt và cấu hình DNS Server

- ❖ Chuẩn bị
- Đặt IP tĩnh cho Máy server làm DNS server và IP tĩnh cho các clients.
- Tắt tường lửa trên tất cả các máy
- ❖ Nhiệm vụ
- Cài đặt DNS server, IP: 192.168.1.2
- Cài đặt IIS, dung web default để kiểm tra
- Cấu hình các resource record
- Dùng máy client win7 để kiểm tra, IP: 192.168.1.10
- ❖ Cài đặt DNS Server








- Forward Lookup Zones: Chứa tất cả các zone thuận của dịch vụ DNS, zone này được lưu tại máy DNS Server.
- Reverse Lookup Zones: Chứa tất cả các zone nghịch của dịch vụ DNS, zone này được lưu tại máy DNS Server.




Tạo zone name: vuthanhlong012b.itTạo cơ sở dữ liệu lưu trữ












Kết quả






✓ Thay đổi thông tin RR SOA & NS


- RR SOA & NS mặc định tạo ra khi tạo một zone
- Nếu cài đặt DNS cùng Active Directory → thường không thay đổi thông tin này
 Khi cấu hình DNS Server trên stand-alone server → Cần thay đổi thông tin hai RR này
 → Để không gặp lỗi.





❖ Cài đặt IIS và dung Web default để kiểm tra


Sever manager → Manage → Add roles and features



Trên máy client vào thử địa chỉ 192.168.1.2 trên trình duyệt, nếu có kết quả như hình bên cạnh tức là IIS hoạt động tốt.

Kiểm tra kết quả cấu hình DNS bằng cách truy cập server3.vuthanhlong012b.it. Nếu kết quả tương tự có nghĩa là quá trình phân giải địa chỉ đã thực hiện được.

→ DNS cấu hình thành công.





Kiểm tra nslookup




❖ Tạo RR CNAME

Ví dụ: Ta muốn máy chủ vừa có tên là **server3.vuthanhlong012b.it** vừa có tên là **www.vuthanhlong012b.it** → RR CNAME





Kiểm tra kết quả trong browser



* Kiểm tra hoạt động dịch vụ DNS

Các tập lệnh của công cụ nslookup:

- 1. > set type=<RR_Type> (Luu ý không gõ > và dấu <>)
 - > ten_do_main

Trong đó <RR_Type> là loại RR mà ta muốn kiểm tra, sau đó gõ tên của RR hoặc tên miền cần kiểm tra

2. > set type=any: Để xem mọi thông tin về RR trong miền, sau đó ta gõ < domain name> để xem thông tin về các RR như A, NS, SOA, MX của miền này.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe-nslookup

Microsoft Windows [Version 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Dell>nslookup

Default Server: server3.vuthanhlong012b.it

Address: 192.168.1.2
```

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Dell>nslookup
Default Server: server3.vuthanhlong012b.it
Address: 192.168.1.2

> set type=any
> vuthanhlong012.it
Server: server3.vuthanhlong012b.it
Address: 192.168.1.2

vuthanhlong012.it internet address = 192.168.1.2

vuthanhlong012.it internet address = 192.168.1.2

vuthanhlong012.it jameserver = vtl012.vuthanhlong012.it
vuthanhlong012.it
primary name server = vtl012.vuthanhlong012.it
responsible mail addr = hostmaster.vuthanhlong012.it
serial = 63
refresh = 900 (15 mins)
retry = 600 (10 mins)
expire = 86400 (1 day)
default TIL = 3600 (1 hour)

vtl012.vuthanhlong012.it internet address = 192.168.1.2

>
```

3.3 Kết luân

- Tạo và cấu hình thành công DHCP và DNS server.